



NORLITE

NÜRNBERG-GERMANY

**WICHTIG
BITTE VOR DER ERSTEN
VERWENDUNG LESEN**

- Beachten Sie beim Umgang mit Waffen stets die vier essentiellen Sicherheitsregeln!
- Führen Sie vor jeder Nutzung **IMMER** eine Sicherheitsüberprüfung durch!
- Verwenden Sie keine Munition mit Stahlhülsen, diese kann Ihre Waffe beschädigen.
- Keine Gewährleistung bei der Verwendung von wiedergeladener Munition.
- Reinigen Sie die Zuführrampe und das Patronenlager nach jeder Nutzung.
- Überprüfen Sie ob die Verriegelung und der Griffstückadapter zu Ihrer Waffe passen (Modell und Generation).
- Vergessen Sie nicht den Einbau des Druckstücks und der Zuführrampe.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Druckstücks – Nut für Sperrstift in Schussrichtung einlegen.
- Bei Waffen der Generation 3 muss das Druckstück **VOR** dem Einsetzen des Griffstücks in das USK-Gehäuse eingesetzt werden, da diese Griffstücke einen Bund am vorderen Ende des Dustcovers aufweisen.
- Der Verschluss kann nur eingesetzt werden, wenn sich der Abzug in der hintersten Position befindet.
- Der vordere Federbolzen kann nur bei montiertem Griffstück eingesetzt werden
- Führen Sie den Spannschieber nicht nach vorne, sondern lösen Sie diesen aus der verriegelten Position aus.
- Die Schrauben des Verriegelung- und des Laufhalteblocks sind mit Loctide 270 (Endfest) gesichert, öffnen Sie diese nicht.
- Die Schaftröhre (buffer tube) ist mit einer Inbusschraube gegen verdrehen gesichert – Anzugsdrehmoment der Kontermutter - 35 Nm.
- Jedes USK-G System wird vor dem Versand mit **30-Schuss** getestet, verwendet werden hierzu Geco 124 grs FMJ und S&B 124 grs FMJ.



NORLITE

NÜRNBERG-GERMANY

**WICHTIG
BITTE VOR DER ERSTEN
VERWENDUNG LESEN**

Bitte achten Sie bei der Montage des Bodenstücks mit Schaft und Schließfeder auf die korrekte Positionierung. Das Bodenstück muss komplett in das System eingesetzt sein, die beiden Zerlegebolzen müssen in den Bohrungen des Bodenstücks sitzen.



Eine falsche Montage führt dazu, dass der Verschlussträger beim ersten Schuss im Rücklauf den vorderen Zerlegebolzen beschädigt. Dabei kann es auch zu einer Beschädigung des Gehäuses kommen, welche den Ersatz des Gehäuses notwendig macht.



Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt demnächst vor und kann dann im Downloadbereich unserer Seite - <https://www.norlite.de> – abgerufen werden.

Auf unserer Homepage steht ein Video zur Verfügung, welches Ihnen sowohl den Anbau als auch das Zerlegen des USK-G zeigt.

